

## BENVENUTO NEL MONDO DI THE METER



Avvia CUBE/CUBEpro tenendo premuto il Tasto A e rilasciandolo al lampeggio del LED verde, connetti il tuo dispositivo tramite bluetooth con l'app THE METER.

### LEGENDA NOTIFICHE LED



LED LAMPEGGIANTE:

notifica inizio avvio o  
notifica inizio spegnimento




attesa di connessione

dispositivo connesso



dispositivo scarico in  
attesa di connessione

scarico con dispositivo  
connesso



in carica  
(a dispositivo acceso)




## MODALITÀ AUTOMATICA

Benvenuto nella guida della Modalità Automatica di The Meter.

### 1. Avvio e posizionamento

Accendi THE METER CUBE o CUBE PRO e collegalo via bluetooth al tuo smartphone o al tuo tablet. Poi, posizionalo al centro dell'area o nel punto che desideri e avvia la rilevazione cliccando sul tasto PLAY nella schermata di controllo.






## 2. Rilevazione automatica

All'avvio della funzione THE METER CUBE o CUBE PRO recupera attraverso i sensori tutte le informazioni spaziali necessarie, come le inclinazioni e l'orientamento (compresa l'individuazione del Nord magnetico).

La rilevazione viene eseguita a 360 gradi e acquisisce migliaia di punti, ottenendo una planimetria dettagliata. Al termine della rilevazione, il software ti mostrerà un'anteprima della planimetria.

A questo punto potrai decidere se proseguire nella rilevazione successiva, ripeterla, oppure salvarla. Dalla stessa schermata potrai inoltre condividere il tuo progetto facilmente via e-mail o sui tuoi profili social.





### 3. Suggerimenti smart (IN FASE DI SVILUPPO)

In base ai dati che hai acquisito, THE METER CUBE o CUBE PRO ti suggerirà una nuova posizione per effettuare un'ulteriore rilevazione. Puoi scegliere se accettare o terminare il processo di rilevazione.






#### 4. Aggiungi rilevazione


Ripeti l'operazione per ogni ambiente da rilevare.





## 5. Planimetria completa (IN FASE DI SVILUPPO)

THE METER CUBE o CUBE PRO si occuperà di unire tutte le rilevazioni per fornirti un unico progetto completo.





## 6. Massima flessibilità

Grazie al supporto da cavalletto, alla bolla laterale e agli appositi sensori, THE METER CUBE o CUBE PRO può essere facilmente inclinato per effettuare sezioni nei punti che desideri.

