



BENVENUTO NEL MONDO DI THE METER



Avvia CUBE/CUBEpro tenendo premuto il Tasto A e rilasciandolo al lampeggio del LED verde, connetti il tuo dispositivo tramite bluetooth con l'app THE METER.

LEGENDA NOTIFICHE LED



LED
LAMPEGGIANTE:

attesa di connessione

dispositivo scarico in
attesa di connessione

in carica
(a dispositivo acceso)

LED FISSO:

notifica inizio avvio o
notifica inizio spegnimento

dispositivo connesso

scarico con dispositivo
connesso




MODALITÀ MANUALE

Benvenuto nella guida della Modalità Manuale di The Meter.

1. Posizionamento


Posizionalo al centro dell'area o nel punto che desideri per avviare la tua rilevazione.






2. Rilevazione punto per punto


Tramite le frecce che trovi sulla schermata di controllo, posiziona il puntatore laser sul primo punto da rilevare e catturalo. Una volta fatto, ruota THE METER CUBE o CUBE PRO verso un secondo bersaglio. Puoi decidere se unire i punti catturati o salvarli singolarmente. Tramite il sistema di selezione potrai decidere di marcare ciascun punto con delle etichette da te precedentemente configurate. Per ogni rilevazione, inoltre, puoi visualizzare la planimetria e decidere se continuare nella rilevazione o fermarti.






3. Massima flessibilità

La modalità manuale ti lascia massima libertà di misurazione: puoi ripetere l'operazione quante volte vuoi, in pochi semplici passaggi.





4. Smart saving

Puoi controllare la planimetria in qualsiasi momento e decidere se condividerla, archivarla sul cloud o salvarla sul tuo smartphone o tablet.

