


BENVENUTO NEL MONDO DI THE METER



Avvia CUBE/CUBEpro tenendo premuto il Tasto A e rilasciandolo al lampeggio del LED verde, connetti il tuo dispositivo tramite bluetooth con l'app THE METER.

LEGENDA NOTIFICHE LED



LED
LAMPEGGIANTE:

attesa di connessione

dispositivo scarico in
attesa di connessione

in carica
(a dispositivo acceso)

LED FISSO:

notifica inizio avvio o
notifica inizio spegnimento

dispositivo connesso

scarico con dispositivo
connesso



MODALITÀ REAL-TIME

Benvenuto nella guida della Modalità Real Time (Distanziometro Continuo) di The Meter.

Semplice

In modalità Real Time puoi avviare una rilevazione in continuo tramite il tasto PLAY presente sull'applicazione di THE METER CUBE o CUBE PRO. Il dato rilevato verrà mostrato a video e aggiornato continuamente.