



### Benvenuto nel mondo di The Meter

Avvia CUBE/CUBEpro tenendo premuto il Tasto A e rilasciandolo al lampeggio del LED verde, connetti il tuo dispositivo tramite bluetooth con l'app THE METER.

**Bolla centrale**  
Trova la posizione ottimale per le sezioni orizzontali



**LED RGB**  
Notifiche di funzionamento del dispositivo

**Tasto A**  
Avvia/spegni CUBE

**Tasto B**  
Effettua misurazioni con un semplice click

**Bolla laterale**  
Trova la posizione ottimale per le sezioni verticali



Grazie all'attacco da cavalletto potrai sistemare CUBE/CUBEpro nella posizione corretta per effettuare una sezione orizzontale o verticale, semplice e facile da usare.

**Supporti Antiscivolo**  
Supporti in gomma antiscivolo



**Attacco da cavalletto**  
Supporto per cavalletto da 1/4"

**High-Speed Laser**  
Laser per le rilevazioni ad alta velocità



**Millimetric-Accurate Laser**  
Laser per le misure di massima precisione

L'applicazione, semplice nell'utilizzo, permette di connettersi a CUBE/CUBEpro offrendo diverse modalità: automatica, manuale, distanziometro e real-time. Scarica l'app per il tuo device da [discovermore.themeter.it/app/](https://discovermore.themeter.it/app/)

**USB Type-C**  
Carica rapida anche in funzione



Per informazioni sulla configurazione e utilizzo di CUBE/CUBEpro, consulta il sito internet: [discovermore.themeter.it](https://discovermore.themeter.it)

Per contattare The Meter utilizza l'apposito form nella sezione "Assistenza al cliente" all'indirizzo: [discovermore.themeter.it/assistenza-tecnica/](https://discovermore.themeter.it/assistenza-tecnica/)